

# INSTRUCTION D'INSTALLATION D'UN CONTREPOIDS POUR LES CLASSEURS LATÉRAUX

\*\*\*\*\*

## HOW TO INSTALL A COUNTERWEIGHT FOR LATERAL FILES

1. Ouvrir le dernier tiroir du bas du classeur latéral. / Open the bottom drawer of the lateral file.



2. Adossez le contrepoids, les trous pour les vis vers le bas. / Lean the counterweight, screw holes downwards.



3. Vissez les trois vis autoperceuses à l'aide d'une perceuse visseuse. / Screw all three drill-X screws using a drilling screw driver.



4. Assurez-vous que votre tiroir du bas ferme correctement. / Ensure that your bottom drawer closes correctly.



**PERFIX INC.**

645, boul. du Curé-Boivin, # 100  
Boisbriand (Québec) Canada J7G 2J2

Tél.: (450) 435-0540 - Fax : (450) 435-9983

[www.perfix.ca](http://www.perfix.ca)