

# PERFIX Guide de Sélection des Serrures pour Casier



**PERFIX.CA**

645, Curé-Boivin, # 100, Boisbriand (Québec) J7G 2J2  
 Tél.: (450) 435-0540 • Fax : (450) 435-9983  
 www.perfix.ca

- 1 Sélectionnez la Série de Casier
- 2 Sélectionnez la Poignée/Style de Fermeture
- 3 Sélectionnez le Modèle de Serrure
- 4 Sélectionnez le Niveau de Sécurité



Séries de Casier		Choix des serrures		Serrures à Combinaison Intégrées		Serrures à Clé Intégrées		Cadenas à Combinaison							
				Contrôlées par une Clé		Contrôlées par une Clé		Contrôlés par une Clé		Non Contrôlés par une Clé					
				Sécurité Générale		Sécurité Maximale		Sécurité Générale		Sécurité Maximale		Sécurité Générale		Sécurité Maximale	
					Ouvert. Droite		Ouvert. Droite								
CONCORDE	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
ECO	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
EXP	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
DEP	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
MAR	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
VPX	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
F-70	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
SQ	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
SP	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					
GALV	FERMETURE-SIMPLE		1654		1670	1714	1710	1525		1502					



**Master Lock**